

INFORMAZIONI PER LA POSA IN OPERA

- *Per raggiungere un risultato ottimale consigliamo di prelevare da più scatole contemporaneamente durante la posa.*
- *Accertarsi che il supporto sia sano e consistente, che non sia soggetto a parti friabili o interessato da strati oleosi, muffe, vernici in fase di distacco o quant'altro ne possano compromettere l'adesione.*
- *In caso di applicazione su murature in tufo o laterizi si consiglia di applicare un trattamento ANTI-SALE 48/72 ore prima dell'applicazione.*
- *Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa contenute in questa scheda (vedi foto).*



- *Utilizzare colle premiscelate di qualità.*
- *Con una spatola dentata stendere la colla su una superficie limitata.*
- *Stendere un'abbondante strato di colla sul retro di ogni singola pietra.*
- *Fare aderire le singole pietre facendo pressione e contemporaneamente facendo movimento destro-sinistro e dall'alto verso il basso, fin che la colla non sborda su ogni lato.*
- *Eventuali sbavature vanno tolte con una spatola.*
- *Per le fughe si consiglia di utilizzare biostucchi.*
- *Dopo circa 30 minuti o un'ora (a seconda delle temperature), ad impasto indurito, ma ancora bagnato, lisciare la superficie dello stucco con il manico del pennello o altro attrezzo idoneo.*
- *Con un pennello asciutto lisciare e pulire la superficie interessata.*
- *ATTENZIONE: non usare per la pulizia delle fughe spugne bagnate, acqua o prodotti a base acida, non utilizzare spazzole di ferro.*
- *Si consiglia di trattare a completa asciugatura tutta la superficie con un idrorepellente trasparente a scomparsa del tipo silossanico, il tutto per preservare le superfici dallo sporco e dalla polvere.*
- ***N.B.** Tutti i rivestimenti prodotti dalla **CGM** possono essere tinteggiati mediante applicazione di qualsiasi tipo di vernice per interno od esterno a seconda della necessità (smalti all'acqua, silossaniche, acriliche, quarzi, poliuretaniche etc.)*